


MONTAGE INSTRUCTIES VOOR DUO ROLGORDIJNEN


MONTAGE TEGEN HET PLAFOND (A)

Plaats de montagebeugels tegen het plafond op ongeveer 1,5cm van uw raam (afb. 1). Gebruik de juiste schroeven (en pluggen). Hou rekening met eventuele obstakels, zoals deurgrendels, die de werking van de raamdecoratie kunnen hinderen. Haak vervolgens de voorkant van de hoofdbak over de voorkant van de montagebeugel (afb. 2). Klik de hoofdbak vast door de achterkant richting het plafond te duwen. Zorg ervoor dat de hoofdbak in alle montagebeugels is geklikt. Duw daarna de hoofdbak naar achteren totdat u een klik hoort, de klik geeft aan dat het rolgordijn bevestigd is. (afb. 3 en 4).




MONTAGE TEGEN DE MUUR BOVEN OF TEGEN HET KOZIJN (B)

U dient de schroefgaten aan de achterkant van de montagebeugels te gebruiken. Mochten er onderdelen aan het raam/deur zijn bevestigd, dient u zelf een houtblokje/spacer achter de montagebeugels te bevestigen (afb. B1). Zodra de montagebeugels zijn gemonteerd, haakt u de voorkant van de hoofdbak over de voorkant van de montagebeugel (afb. 2). Wanneer de voorkant van de hoofdbak geplaatst is, dient u de achterkant van de hoofdbak omhoog te duwen zodat deze recht komt te hangen. Duw daarna de de hoofdbak naar achteren totdat u een klik hoort, de klik geeft aan dat het rolgordijn goed is bevestigd. (afb. 3 en 4).



HET ROLGORDIJN DEMONTEREN (C)

(C)



Om het rolgordijn te demonteren, plaatst u een schroevendraaier tussen de hoofdbak en de montagebeugel. Trek hiermee voorzichtig het rolgordijn weg van de muur. Hierdoor zal het rolgordijn uit de montagebeugel komen.


WAARSCHUWING!

Kleine kinderen kunnen verstrikt raken en stikken in de trekkoorden, kettingen, tapes en trekkoorden in/aan het product die helpen bij de bediening van het product. Daarom adviseren wij om alle koorden buiten bereik te houden. Plaats daarom bedden, babybedjes en andere meubels ver weg van de koorden die de hele lengte van het raam beslaan.


Bindt de koorden niet samen, zorgt u er alstublieft voor dat de koorden niet verstrengeld raken en een lus vormen.

VEILIGHEIDSSYSTEEM

Als het veiligheidssysteem niet is gemonteerd, is het mogelijk dat kinderen en kwetsbare personen verstrikt kunnen raken of kunnen stikken.



- Het kinderveiligheidssysteem moet op maximale afstand van het bedieningssysteem bevestigd worden om te voorkomen dat er ruimte in het koord ontstaat om lussen te vormen en moet tenminste op 1,5 meter van grond worden bevestigd.
- Plaats het kinderveiligheidssysteem tegen de muur en teken de twee schroefgaten af op de muur.
- Boor twee gaten in de muur met een gepaste boor.
- Plaats het veiligheidssysteem en zorgt u er voor dat het koord/ de ketting volledig strak staat.



DE KOORDHOUDER

Schroef de koordhouder tegen de muur en maak daarbij gebruik van passende schroeven. Zorgt u er voor dat de houder volledig gesloten is.