


## MONTAGE INSTRUCTIES VOOR ROLGORDIJNEN

### Stap 1




#### MONTAGE TEGEN HET PLAFOND

Meet en markeer de afstand (D) vanaf het raam. Hou rekening met eventuele obstakels, zoals deurgrendels, die de werking van de raamdecoratie kunnen hinderen. Houd elke montagebeugel op de plaats waar deze moet komen en markeer de posities van de schroefgaten. Monteer de montagebeugels met de bijgeleverde

schroeven.



Gebruikt u alstublieft schroeven en pluggen geschikt voor muur/oppervlakte waar u de montagebeugels wilt monteren.



**MONTAGE TEGEN HET KOZIJN OF MUUR BOVEN HET KOZIJN** Houd elke montagebeugel op de plaats waar deze moet komen, markeer de schroefgaten. Monteer de montage beugels met de bijgeleverde schroeven.

Gebruikt u alstublieft schroeven en pluggen geschikt voor muur/oppervlakte waar u de montagebeugels wilt monteren.

### Stap 2



#### HET ROLGORDIJN OPHANGEN

Plaats eerst de zijde zonder het bedieningssysteem van het rolgordijn in de beugels. Druk de pin in aan zijde met het bedieningssysteem in. Wanneer de pin is ingedrukt manoeuvreert u de pin in de beugel en duwt het rolgordijn voorzichtig (verticaal) naar beneden zodat deze op zijn plaats in de beugel klikt. Wanneer u een klik hoort is uw rolgordijn bevestigd.

## WAARSCHUWING!


Kleine kinderen kunnen verstrikt raken en stikken in de trekkoorden, kettingen, tapes en trekkoorden in/aan het product die helpen bij de bediening van het product.

Om te voorkomen dat kinderen of kwetsbare personen verstrikt raken of stikken, adviseren wij om alle koorden buiten bereik te houden. De koorden kunnen zich rond de nek van een klein kind of een kwetsbaar persoon wikkelen. Plaats daarom bedden, babybedjes en andere meubels ver weg van de koorden die de hele lengte van het raam beslaan.

Bindt de koorden niet samen, zorgt u er alstublieft voor dat de koorden niet verstrengeld raken en een lus vormen.

## VEILIGHEIDSSYSTEEM

Als het veiligheidssysteem niet is gemonteerd, is het mogelijk dat kinderen en kwetsbare personen verstrikt kunnen raken of kunnen stikken.




-Het kinderveiligheidssysteem moet op maximale afstand van het bedieningssysteem bevestigd worden om te voorkomen dat er ruimte in het koord ontstaat om lussen te vormen en moet tenminste op 1,5 meter van grond worden bevestigd.

-Plaats het kinderveiligheidssysteem tegen de muur en teken de twee schroefgaten af op de muur.

-Boor twee gaten in de muur met een gepaste boor.

-Plaats het veiligheidssysteem en zorgt u er voor dat het koord/ de ketting volledig strak staat.



## DE KOORDHOUDER

Schroef de koordhouder tegen de muur en maak daarbij gebruik van passende schroeven. Zorgt u er voor dat de houder volledig gesloten is.